


## HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT / SỬ DỤNG APP KẾT NỐI ROBOT OZMO 600


### 1, Tải App điều khiển

Vào Chplay (cửa hàng) trên Android hoặc App Store trên IOS, gõ "ECOVACS" vào mục tìm kiếm và tải ứng dụng ECOVACS về máy.



### 2, Mở ứng dụng ECOVACS

Bấm REGISTER để đăng ký tài khoản mới, hoặc "LOG IN" để đăng nhập vào tài khoản có sẵn




### 3, Đăng ký tài khoản

Chọn khu vực (Vietnam), nhập địa chỉ email, mật khẩu (pass), xác nhận mật khẩu và bấm "REGISTER" để đăng ký tài khoản.

## HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT / SỬ DỤNG APP KẾT NỐI ROBOT OZMO 600

### 4, Thêm robot “Add robot”

Sau khi đăng ký tài khoản thành công, bấm “Add robot” hoặc dấu (+) góc trên bên trái để thêm robot vào App điều khiển.




### 5, Lựa chọn robot

Sau khi bấm “Add robot” tìm và lựa chọn model robot đúng với model cần kết nối (OZMO600).



### 6, Nhập pass wifi


Sau khi thêm robot vào app điều khiển, máy sẽ yêu cầu kết nối với mạng wifi, lựa chọn mạng wifi để kết nối, nhập pass wifi (lưu ý nhập đúng pass wifi).



## HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT / SỬ DỤNG APP KẾT NỐI ROBOT OZMO 600

### 7, Bật nguồn, reset wifi trên robot

Mở nắp, gạt nút nguồn (màu đỏ) sang vị trí ON, chờ robot khởi động (phát tiếng nhạc), bấm nút reset bên cạnh khoảng 6s, bấm Next




Open the robot panel and turn on the power switch.


Press the reset button, after the robot beep once, click the next step.

Next

### 8, Chờ cài đặt kết nối wifi của robot




### 9, Kết nối với wifi của robot



DEEBOT OZMO 600

## HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT / SỬ DỤNG APP KẾT NỐI ROBOT OZMO 600


**10, Làm theo hướng dẫn để kết nối robot với wifi của nhà bạn.**  
Bấm **Wifi Settings**.



1. Go to WLAN settings and connect to the Wi-Fi network "ECOVACS-xxxx" (x represents a number).
2. Once it's connected, switch back to the App manually.

[Wi-Fi Settings](#)


**11, Kết nối điện thoại với wifi của robot**  
Sau khi bấm **Wifi Settings** tìm wifi của robot trên ứng dụng kết nối wifi của điện thoại, tìm tín hiệu của wifi (ECOVACS\_009), bấm chọn kết nối.



Hỏi để kết nối mạng


Các mạng đã biết sẽ được kết nối tự động. Nếu không có sẵn mạng đã biết nào, bạn sẽ phải chọn một mạng theo cách thủ công.

**12, Chờ robot kết nối với wifi nhà bạn**  
☰



**HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT / SỬ DỤNG APP KẾT NỐI ROBOT OZMO 600****13, Robot kết nối với wifi thành công.**


Đã hoàn thành cài đặt kết nối, bấm Complete



DEEBOT OZMO 600

**14, App sẽ đưa ra một số lựa chọn.**

Sau khi kết nối thành công, trên App sẽ đưa ra một số tùy chọn và hướng dẫn, bấm Got it.


**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG****1, Các phím điều khiển robot trên app**

(≡) quay về màn hình chính của app

(⋮) để vào cài đặt các tính năng

(😊) điều khiển thủ công

(Auto) chạy tự động, (Edge) làm sạch theo chân tường, (Spot) làm sạch vị trí, (Charge) quay về dock sạc pin.






## HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT / SỬ DỤNG APP KẾT NỐI ROBOT OZMO 600


### 2, Cài đặt các chức năng

Bấm (...) góc trên bên phải màn hình để vào cài đặt các chức năng



### 3, Cài đặt hẹn giờ chạy tự động.

Bấm Cleaning Schedule vào cài đặt lịch chạy tự động.



#### 3.1 Bấm dấu (+) góc trên bên phải để cài giờ

Sau khi cài đặt giờ bấm Repeat để cài đặt ngày chạy trong tuần.

Sau khi cài đặt ngày xong bấm < góc trên bên trái để quay lại phần cài đặt lịch chạy tự động và bấm dấu (✓) góc trên bên phải để lưu lại lịch vệ sinh tự động. Robot sẽ tự động chạy theo giờ đã được cài đặt sẵn trong máy

